



Pozycja		Pozycja	
1	dźwigar	15	pierścień samouszczelniający
2	cylinder		o przekroju O 253 - 19357
7	płytkę zewnętrzną	16	" 259 - 19357
8	płytkę wewnętrzną	17	" 270 - 19357
9	tarcza oporowa	18	łtok K1
11	pierścień samouszczelniający	19	łtok K2
	o przekroju O 95 x 2	20	kadłub gamkowy
12	" 175 x 2	21	piasta kołnierzowa
13	" 240 x 3	23.1	ochronna miska olejowa
14	" 238 - 19357	23.2	wziernik poziomu oleju

### Uwaga!

Dla niezawodnej pracy hamulca zwojowego ważne jest następujące:  
Praca hamulca dopuszczalna jest tylko przy dostatecznym doprowadzeniu oleju chłodzącego. Konieczną ilość oleju chłodzącego nastawia producent urządzenia i nie wolno ją zmieniać.  
Określone przez producenta urządzenia interwały zmiany oleju należy bezwarunkowo dotrzymywać. Przy zmianie oleju stosować należy zawsze przepisany gatunek oleju!